

Programmering av åpningskode

1. Trykk inn din personlige åpningskode (opp til 6 siffer).
2. Trykk på nøkkelsymbol (hold knappen inne i ca. 6 sekunder til den grønne dioden slukker). Din personlige kode er nå innlagd i kodelåset.
3. Trykk inn den innfeldte knappen på motoren (knapp nr 2 på Ultra & Ultra S – for Ultra Excellent: se manualen). Maks 1 sekund, den røde dioden på motoren blinker.
4. Trykk inn din personlige kode på kodelåset og trykk deretter på nøkkeltasten.
5. Kodelåset er nå programmert mot motorn. NB! Vent ca 30 sek før du tester kodelåset.
6. Trykk din kode og avslutt med ett kort trykk på nøkkeltasten.
7. Har du flere garasjeporter (totalt opp til 3 stk) så repiterer du punkt 1-6 for hver garasjeport.

Reset av kodlåset.

1. Trykk på nøkkeltasten.
2. Legg inn den sekssifrede resetkoden. (Finnes på nest sista side i kodlåsets manual).
3. Trykk nøkkeltasten og hold den inntrykt til den grønne blinkende lysdioden slukker.(ca 6 sek.).

Nå kan du legge inn en ny kode i hht punkt 1 til 6 "Programmering av åpningskode".